

浄水器保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行う事をお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番（品名）	KS01-S（きよまろスマート）		
保証期間	お買い上げから 6ヶ月間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前	電話番号	
※販売店			

※販売店の記入のない場合は発売元へお問い合わせください。

浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、付属資料等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合、または記入のない場合は直接下記発売元までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品である浄水カートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

DG22

お問い合わせ窓口

発売元 **ダイト薬品株式会社**
<https://daitoyakuhin.co.jp>

〒984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東1丁目1-10
FAX 0120-94-1559



電話 **0570-001-222**
8:45-17:00（日曜・祝日除く）

※通話料が発生し通話料定額サービスの対象外となります。
お待ちいただいている間も通話料金がかかりますので
混雑時はしばらくしてからおかけいただくか二次元コード
からの問い合わせをご利用ください。


高性能浄水器

きよまろスマート 品番 KS01-S

取扱説明書

このたびは、「高性能浄水器きよまろスマート」を
お求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
保証書とともに大切に保管してください。

※取付方法は別紙の
「取付クイックガイド」を
ご参照ください。



目次

- 安全上のご注意
- 同梱品
- 各部の名前
- 浄水カートリッジの取付方法
- 浄水カートリッジの交換方法
- 使用方法
- お手入れ方法
- 困ったときは
- 仕様・浄水カートリッジ交換の目安
- 浄水器保証書・浄水器保証規定

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、
必ずお守りいただき、正しくお使いください。

警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

注意 傷害や物的損害が発生するおそれがある内容です。



してはいけない
禁止の内容です。



実行しなければならない
内容です。

警告



水道水など水質基準に適合した水を使用する
(体調不良の原因)



使用中に浄水カートリッジを絶対外さない
(ケガの原因)



分解禁止

取扱説明書(本書)に記載された項目以外は分解しない
(破損・ケガの原因)

注意



浄水をお湯でご利用の場合は、
浄水後に一度沸騰させてから使用する



2日以上使用しなかったときは、
約20秒間「浄水」を流してから使用する



2週間以上使用しなかったときは、
浄水カートリッジを交換する

注意



原水に、赤サビなどの濁水が出る場合は、しばらく「原水」を
流した後、水が透明になってから「浄水」を使用する



「浄水」はなるべく早く使用し、1日以上保管しない
浄水は長期間保管しないでください。
密封状態にして冷蔵庫で保存し、なるべく早くご使用ください。
使用した容器はきれいに洗浄してください。



浄水カートリッジを取り付けてから通水する


浄水カートリッジを取り付ける前に水を出すと、水が上方へ吹き出します。
浄水カートリッジを取り付け、浄水カートリッジロックレバーを
ロックしてからご使用ください。



0.05~0.35MPaの水圧で使用する
水圧が高い場合、蛇口を絞って流量を調節しご使用ください。



凍結のおそれのあるところに設置しない



元止め式瞬間湯沸器や元止め式電気温水器がついている
水栓には接続しない

接続すると抵抗になりお湯が出ないなど湯水が安定しない場合があります。



高温になった器具や火気近くでは使用しない




「浄水」を魚類など小型生物の飼育水に使用しない




お手入れのときは洗剤および
ベンジン、シンナーなどを
使用しない



同梱品



浄水カートリッジ



本体



取付ナット



取扱説明書
(本書)




取付
クイックガイド

標準取付部品


※蛇口の形状によって使用する部品が異なります。
詳しくは、同梱している「取付クイックガイド」を
ご覧ください。



各部の名前



⑧ 浄水カートリッジ
ロックレバー



浄水カートリッジの取付方法


浄水カートリッジの取り付けは、蛇口に本体を取り付けた後に行ってください。取付方法は別紙の「取付クイックガイド」をご参照ください。
また、必ず水を止めてから行ってください。

浄水カートリッジの
取り付け方は、
動画でもご案内しています




カートリッジ本体やビニールに黒い粉が付着している場合がありますが、活性炭の粉末で人体に影響はございません。
カートリッジ本体に付着している場合は水道水で洗い流してご使用ください。

- 1 浄水器本体の横にある、
浄水カートリッジロックレバーを
手前に動かし
ロック解除状態にする




- 2 浄水カートリッジを本体に
差し込む

浄水カートリッジの接続部が2箇所あります。
本体の接続部と、
カートリッジの接続部が
合うように差し込みます。




- 3 レバーを後部に動かし、
ロック状態にする



- 4 水が透明になるまで
通水する


濁った水が出てくる場合がありますが、活性炭や空気と水が混ざったもので健康を損なうものではありません。




浄水カートリッジの交換方法

浄水カートリッジの交換は、蛇口に本体を取り付けたまま行います。
また、必ず水を止めてから行ってください。

- 1 浄水器本体の横にある、
浄水カートリッジ
ロックレバーを手前に動かし
ロック解除状態にする



- 2 古い浄水カートリッジを
取り外し、新しい浄水
カートリッジを取り付ける



新しい浄水カートリッジの取り付けは、
左記の「浄水カートリッジの取付方法」をご参照ください。


使用方法

浄水は飲み水やお米を炊くとき、野菜を洗うとき、味噌汁などに、
原水は食器洗いなどにお使いください。


浄水・原水の切り替え方

グレー色の浄水 / 原水切替レバーのつまみ部分を浄水マークに動かして切り替えます。

浄水を使うとき




原水を使うとき




シャワー・ストレートの切り替え方

白色のシャワー / ストレート切替レバーを左右に動かして切り替えます。


シャワーで使うとき



ストレートで使うとき



※シャワー / ストレート切替レバーを中途半端な位置で止めると、水形不良の原因となります。




お手入れ方法

十分な性能を発揮させ、衛生的にご使用いただくために、
日ごろのお手入れをお願いします。
本体のお手入れは、柔らかい布、スポンジ等で水洗いしてください。

- ・金タワシ等、硬くて鋭利なもので擦ると製品の表面や印刷面が傷つきますので絶対にしないでください。
- ・シンナー・ベンジン等のご使用、洗剤等への漬け置きは、製品を傷め、破損や故障の原因となることがありますので絶対にしないでください。


取付部の掃除について

取付ナット、取付部パッキンをはずし、取付部網を水洗いしてください。掃除の後は、外した逆の手順で組み立ててください。



シャワー板の掃除について

シャワーの水の出がスムーズでない場合はシャワー部分を清潔な歯ブラシなどで洗い、目詰まりを取り除いてください。



困った時は

どのような症状？	考えられる原因	対処方法
取付口から水もれ	正しく取り付けられていますか？	取付方法をもう一度ご確認ください。 (取付クイックガイド参照)
	取付部品が割れたりネジ山が崩れていませんか？	下記の電話番号もしくはweb ページからお問い合わせください。  お電話でのお問い合わせ 0570-001-222 8:45-17:00 (日曜・祝日除く)
	蛇口先端部分に割れや欠け、ヒビはありませんか？	蛇口または蛇口先端部分の修理交換をご検討ください。
シャワーの出が悪い	シャワー部分が汚れていませんか？ ※使い始めの場合はご住居の水圧自体が弱い可能性があります。	シャワー部分のお手入れを行ってください。(P8 参照)
浄水の出が悪い	浄水カートリッジが詰まっている可能性があります。 ※使い始めの場合はご住居の水圧自体が弱い可能性があります。	浄水カートリッジを交換してください。(P5.6 参照)
ニオイが残る	浄水カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	浄水カートリッジを交換してください。(P5.6 参照)
赤水や濁った原水が出る	原水の水質が著しく悪くなっています。	原水をしばらく流し、透明になったら浄水を使用してください。

仕様

品名	きよまるスマート			
材料の種類	ABS 樹脂 POM 樹脂 ポリプロピレン エチレンプロピレンジェンモノマーゴム ステンレス セラミック			
ろ材の種類	活性炭 不織布			
ろ過流量	3.0 L / 分			
使用可能な最小動水圧	0.05MPa			
ろ材の取替時期の目安	4 ヶ月 (1 日 10 L 使用の場合)			
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	CAT (農薬)	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	ジェオスミン	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	フェノール類	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	ベンゼン	総ろ過水量 1,200L	除去率 80%	JIS S 3201 試験結果
	アルミニウム (中性)	除去率 80%	JWPAS B 試験結果	
	鉄 (微粒子状)	除去率 80%	JWPAS B 試験結果	
	PFOS および PFOA※	総ろ過水量 1,800L	除去率 80%	JWPAS B 試験結果

※ ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) とペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の略称です。

浄水カートリッジ交換の目安

交換目安時期を過ぎた

きよまるスマートの浄水カートリッジ寿命は1,200Lです。1～2人世帯の一般的な浄水使用量(1日10L)の場合の交換目安は4ヶ月です。匂いや水量に変化のない場合でも、効果を保つために時期を過ぎたら交換をお願いします。

カルキ臭を感じるようになった

きよまるスマートは活性炭で残留塩素を吸着しています。能力が低下してくると浄水にカルキ臭などの臭いが残るようになります。

浄水の出が悪くなった

浄水カートリッジに内蔵されている活性炭は、取り除いたサビや細かいゴミなどが徐々に滞留して目詰まりを起こし、浄水量が減少する場合があります。